

后备箱遥控关闭模块说明书



一、利用遥控器打开和关闭后备箱

打开—长按遥控器中间按键，自动打开后备箱

关闭—

Q5: 点按一下遥控器中间按键立即松开，等待 2 秒钟，后备箱就会自动下降关闭

Q7: 按遥控器中间按键 2-3 秒，听到后备箱锁块动作声音后立即松开，等待 2 秒钟，后备箱就会自动关闭

二、不用下车，在车内打开和关闭

方向盘带 NAV 按键

打开—通过左前门后备箱开关打开后备箱

关闭—打开点火开关，长按方向盘右侧上的 NAV 按键，看到后备箱盖开始下落时，立即松开，后备箱就会自动关闭。

